# Starfrit

High precision pocket scale Balance de poche haute précision Balanza de precisión P.2 P.9

P.9 P.15



INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

# INSTRUCTION POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN

(Lire le mode d'emploi avant utilisation)

## **SPÉCIFICATIONS**

- · Dotée d'un capteur de pression de haute précision
- Écran ACL
- · Fonction Tare et remise à zéro
- · Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Fonctions de remise à zéro et d'arrêt automatique

#### PILE

L'appareil requiert une pile au lithium 3V (CR2032)

#### POUR REMPLACER LA PILE



- Ouvrir le compartiment destiné à la pile, situé sous l'appareil.
- Retirer la pile usagée (à l'aide d'un outil pointu, si nécessaire).
- Insérer la nouvelle pile. S'assurer de respecter la polarité.

# ÉCRAN ACL



- TARE: Fonction tare
- : Valeur négative
- Fonctions de remise à zéro et d'arrêt automatique
- oz : Poids en once
- g: Poids en gramme
- **t** : Ozt
- d : Dwt

#### UTILISATION



- Placer la balance sur une surface plane et solide. Éviter les tapis et les surfaces inégales.
- Appuyer puis relâcher le bouton « ON/OFF » sur l'appareil.
- Attendre que l'écran affiche 0.00 avant d'effectuer une pesée.
- Toujours placer l'objet ou l'aliment à peser au centre de la plate-forme de pesée.

## **CONVERSION DE POIDS**





Appuyer sur le bouton « UNIT » pour procéder à la conversion de poids (gramme, once, dwt, ozt).

#### FONCTION « TARE » OU DE REMISE À ZÉRO

Pour peser différents objets ou aliments consécutivement sans les enlever de la plate-forme de pesée, par exemple lorsqu'on ajoute des amandes à d'autres amandes. Placer une première quantité de l'objet à peser sur la plate-forme et attendre d'avoir le résultat. Appuyer ensuite sur le bouton Z/T et attendre que l'écran indique 0,00 avant d'ajouter une nouvelle charge. Cette opération peut être répétée.

En appuyant sur le bouton Z/T, le poids total de toutes les charges qui sont sur la plate-forme de la balance apparaît. Pour procéder à la pesée de nouvelles charges, appuyer à nouveau sur le bouton « Z/T » pour réinitialiser l'écran pour afficher 0,00 à nouveau.





#### FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE



L'arrêt automatique de la balance s'active lorsque l'écran affiche « 0 » ou si le résultat d'une pesée demeure inchangé pendant deux minutes.

## OPTION D'ARRÊT MANUEL



Appuyer sur le bouton d'arrêt (ON\OFF) après l'utilisation de la balance pour augmenter la durée de vie de la pile.

### INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE



- La pile est faible. Il est recommandé d'insérer une nouvelle pile.
- La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plate-forme. La capacité maximale de la balance est indiquée sous celle-ci.

# **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

- Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide. NE PAS immerger la balance dans l'eau ni utiliser de produits nettoyants chimiques ou abrasifs.
- Cette balance est un appareil de haute précision. Elle est de constitution délicate et d'une extrême sensibilité. Éviter les impacts violents sur la plate-forme ou de laisser tomber l'appareil pour éviter de l'endommager.

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS!

www. Starfrit.com



www.facebook.com/starfrit

