



Coupe-frites

MODE D'EMPLOI

BASE VENTOUSE

Placer l'appareil sur une surface plane. Pour une stabilité accrue, engager la base ventouse en ramenant le levier vers l'arrière. Replacer le levier à sa position initiale pour déplacer l'appareil.



RETIRER LA LAME

Pour retirer la lame, appuyer simplement sur le bouton pour faire glisser la lame vers le bas. Pour remettre en place, réinsérer en faisant glisser jusqu'à ce que le bouton soit enclenché.



Lame et plaque poussoir



RETIRER LA PLAQUE POUSSOIR

Pour retirer la plaque poussoir, tourner la manette dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour remettre en place, fixer la plaque poussoir en tournant la manette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



ATTENTION
LAMES TRANCHANTES
Utiliser avec soin lors de l'utilisation et le nettoyage afin d'éviter les blessures.

IMPRIMÉ EN CHINE POUR:
LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6



Fry Cutter

INSTRUCTIONS

SUCTION BASE

Place unit on a flat surface. For added stability, bring lever back to engage suction base and ensure a firm non-slip grip. To release unit, push lever back to its original position.



REMOVE BLADE

To remove blade unit, press lock release and the blade will slide out. To reassemble, just slip it back in until blade unit snaps into place.



Blade and pusher plate



REMOVE PUSHER PLATE

To remove pusher plate, slide lock-arm clockwise and pusher plate is released. Slide lock-arm counterclockwise to secure pusher plate back into place.



WARNING
SHARP BLADES
Use care when operating and washing this item to avoid injury.

PRINTED IN CHINA FOR:
ATLANTIC PROMOTIONS INC.
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6