Gourmet
by|par Starfrit

MODE D'EMPLOI

Balance de cuisine
en acier inoxydable

Pile

Une pile au lithium (CR2032)

Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en-dessous de la pile.

Remplacer la pile

1. Ouvrir le boîtier de la pile situé à l'arrière de la balance.
2. Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu tel qu'illustré sur l'image ci-jointe.
3. Installer la nouvelle pile en déposant un côté de celle-ci sur le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse bouger.

Écran ACL

Conversion des unités de mesure

La balance offre le système de mesure métrique (g) et le système de mesure impérial (lb), il vous est donc possible de choisir l'unité de mesure qui vous convient. À l'arrière de la balance, vous trouverez le bouton vous permettant de changer l'unité de mesure,(voir l'illustration ci-contre).

Modes de fonctionnement



*Lorsque le mode de mesure du poids en système métrique est utilisé (g), le volume sera mesuré par défaut en ml
*Lorsque le mode de mesure du poids en système impérial est utilisé (lb), le volume sera mesuré par défaut en oz

Peser les aliments



1. MODE MESURE DU POIDS

A. S'assurer que la balance est sur une surface plane et solide avant de débuter.
B. Si vous utilisez un bol, placez-le sur la balance avant de la mettre en fonction.
C. Appuyer sur « ON/OFF » pour débuter la mesure du poids.
D. Attendre que l'écran se stabilise et qu'il vous indique 0g.
E. Maintenant vous pouvez placer vos aliments au centre de la balance ou dans le bol.
F. Si ce que vous mesurez est de l'eau ou du lait, appuyez sur le bouton « MODE » afin de choisir le mode approprié de mesure du volume de votre liquide.

2. MODE MESURE DU VOLUME



A. S'assurer que la balance est sur une surface plane et solide avant de débuter.
B. Appuyer sur « ON/OFF » pour débuter la mesure du volume.
C. Attendre que l'écran indique zéro et appuyer sur le bouton « MODE » afin de choisir le mode de mesure du volume du liquide, soit l'eau (Water) ou lait (Milk).
D. Mettre sur la balance le contenant vide et verser le liquide
E. Appuyez sur le bouton « ZERO » pour remettre la balance à zéro.
F. Verser le liquide dans votre contenant et ainsi l'écran vous indiquera le volume de liquide versé.
G. Appuyez sur le bouton « MODE » pour revenir dans le mode de mesure du poids si vous désirez voir le poids de votre liquide.

Fonctions «Tare» et «Remise à zéro»



Les fonctions tare et remise à zéro vous permettent de peser de façon consécutive et ce, sans avoir à enlever l'item ou l'aliment qui se trouve déjà sur la plate-forme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même.



- Lorsque le poids de l'item pesé est ≤ 4% de la capacité maximale de la balance (200g et moins), l'écran ACL indiquera « 0g » chaque fois que vous appuyer sur le bouton « ZERO ». L'icône « o » apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est active. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 200g ou moins
- Lorsque le poids de l'item pesé ≥ 4% de la capacité maximale de la balance (plus de 200g), l'écran ACL indiquera « 0g » chaque fois que vous appuyer sur le bouton « ZERO ». L'icône « TARE » apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction tare est active. La capacité maximale de la balance sera alors réduite de la valeur du poids total pesé.
- Sous cette dernière condition, si vous appuyez sur le bouton « ZERO » vous allez voir la somme de tous les poids enregistrés.

Mise hors tension automatique



La mise hors tension automatique survient lorsque l'écran affiche « 0 » ou si elle affiche le même poids pendant deux minutes.

Mise hors tension manuelle

Afin de maximiser la durée de vie de la pile, appuyer sur le bouton ON/OFF après l'utilisation afin de fermer l'appareil.

• INDICATEUR DE PILE FAIBLE OU DE SURCHARGE

1. La pile est faible
Veuillez la remplacer.

2. La balance est surchargée
Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item.

La capacité maximale est de 11lb / 5kg.

Entretien

Nettoyer la balance avec un linge sec ou humide. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout ne pas immerger la balance dans l'eau. Ne pas utiliser de produits chimiques ou d'abrasif sur la balance. Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec des matières grasses, des épices, du vinaigre et des aliments fortement colorés. Éviter tout contact avec le jus d'agrumes. Déposer la balance sur une surface dure et plane.

IMPRIMÉ EN CHINE POUR
LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
*STARFRIT GOURMET EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.
1-800-361-6232 / (514) 871-1095
© COPYRIGHT 2011 TOUS DROITS RÉSERVÉS