


Starfrit

Easy
FRIES



INSTRUCTIONS

FRY CUTTER




- Removable side handles for easy storage
- Perfect for vegetables, fruits and cheese snacks

ASSEMBLY



1. Insert the handle on the lid until hearing a "click".




2. Insert the pusher plate into the lid until hearing a "click".



3. Insert the blades onto the top of the base container.

! WARNING sharp blade: hold the blade by the plastic frame.



4. Fix the nonskid base onto the bottom of the base container.

HOW TO USE



1. Slightly insert for up to a half inch the food onto the blade.
TIP: make sure the food is perfectly straight in order to facilitate the cut.



2. Insert the lid.



3. Place hands on side handles and apply even force until the food is completely processed.



4. Lift the lid.



5. The ease of cut may vary because of the freshness and of the nature of the food. For better results, regularly clean the pusher plate.
6. Take off the nonskid base to remove the processed food.

CLEANING

Disassemble all parts and wash them in warm soapy water or on top rack of the dishwasher.

! WARNING SHARP BLADE
Be careful when using and washing this item to avoid injury.

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER
TO LEARN MORE ABOUT OUR PROMOTIONS!

www.Starfrit.com



www.facebook.com/starfrit

PRINTED IN CHINA FOR : ATLANTIC PROMOTIONS INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
CUSTOMER SERVICE : 1-800-363-6227 / INT. AREA : (514) 871-1095


Starfrit

Easy
FRIES



MODE D'EMPLOI

COUPE-FRITES



- Poignées latérales démontables pour un rangement facile
- Parfait pour les collations de légumes, de fruits et de fromage

ASSEMBLAGE



1. Insérer la poignée sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».




2. Insérer la plaque poussoir dans le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



3. Insérer la lame sur la partie haute du contenant de base.

! ATTENTION lame tranchante : prendre la lame par le cadre en plastique.



4. Fixer la base antidérapante en-dessous du contenant de base.

UTILISATION



1. Insérer légèrement de quelques centimètres l'aliment sur la lame.
ASTUCE : s'assurer que l'aliment soit bien droit afin de faciliter la coupe.



2. Placer le couvercle.



3. Placer les mains sur les poignées latérales et appliquer une force égale jusqu'à l'obtention de la coupe complète de l'aliment.



4. Soulever le couvercle.



5. L'aisance de la coupe peut varier selon la fraîcheur et nature de l'aliment. Pour une meilleure performance, nettoyer régulièrement la plaque poussoir.
6. Enlever la base antidérapante pour retirer l'aliment coupé.

NETTOYAGE

Démontez toutes les pièces et les nettoyez dans l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle dans le panier supérieur.

! ATTENTION LAME TRANCHANTE
Utiliser avec soin lors de l'utilisation et du nettoyage afin d'éviter les blessures.

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

www.Starfrit.com



www.facebook.com/starfrit

IMPRIMÉ EN CHINE POUR : LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-800-363-6227 / RÉGION DE MTL : (514) 871-1095