

Starfrit

BALANCE DE CUISINE RÉTRO



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

PIÈCES ET COMPOSANTES

Bol



Support en croix pour bol



Plateforme de pesée


Bouton de réglage




Balance

ASSEMBLAGE

1. Placer la balance sur une surface plane et solide.
2. Couper les attaches sous la plateforme de pesée afin d'y retirer les cartons protecteurs.
3. Dévisser les vis qui se trouvent aux deux extrémités sur la plateforme de pesée sur la balance.
Mettre les vis et les écrous de côté.



1. Déposer le support en croix du bol sur la balance.
Insérer les vis et serrer-les en utilisant les écrous.
Note : Il est important d'aligner les trous du support en croix du bol ainsi que ceux qui se trouvent sur la plateforme de pesée de la balance.



2. Déposer le bol sur le support en croix du bol.
Calibrer la balance en tournant le bouton de réglage au-dessus de la balance jusqu'à ce que l'aiguille indique « 5 kg / 0 lb ».



CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide.
2. Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide.
3. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout, NE PAS immerger la balance dans l'eau.
4. Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec du gras, des épices, du vinaigre et des aliments aromatisés et/ou colorés. Éviter tout contact avec du jus d'agrumes.
5. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs sur la balance.
6. NE PAS utiliser à des fins commerciales.

Starfrit.com



facebook.com/starfrit

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !