


Starfrit

PROSPIRALIZER



INSTRUCTIONS FOR USE

FOLDABLE SPIRALIZER



- Creates healthy slices & noodles for fun garnishes, salads, soups, sautés, pasta dishes, desserts...
- 3 interchangeable blades for multiple use
- Ultra sharp blades
- Suction-grip feet for added stability
- Food holder with pusher guide to keep your food in place while cutting
- Safe blade storage compartment
- All pieces are detachable for easy cleaning

ASSEMBLY

1. Remove the base of the food holder by sliding it off the grooved rails.
2. Remove the blade storage compartment by sliding it off the grooved rails.
3. Unfold the blade frame.
4. From the side, insert the desired blade into the blade frame.
5. Remove the handle and the food holder from the base.
6. Insert the handle into the blade holder until it clicks into place.
7. Assemble the base of the food holder with its base and lock it with the green slider. Install on the grooved rails.

ASSEMBLY

6. Insert the handle into the blade holder until it clicks into place.
7. Assemble the base of the food holder with its base and lock it with the green slider. Install on the grooved rails.

USE

1. Set the unit on a flat surface and firmly push down with two handles so that the suction cups firmly hold the unit to the table.
2. Cut the end of the fruit or vegetable and fix the flat side of the food onto the spiked food holder. Make sure it is firmly in place. Always place the food in the middle of the food holder to center it with the blade. Cut food that is wider than the blade into smaller pieces that fit on the food holder.
3. With one hand, push the handle on the base forward while rotating the upper handle clockwise with the other hand to bring food in contact with the blade.

DESASSEMBLY

1. Fold the blade frame closed.
2. Remove the entire food holder from the grooved rails. Unlock the base of the food holder with the green slider and detach the base from the food holder.
3. Pull to remove the handle from the food holder.
4. Store the food holder and the handle in the base.
5. Slide the blade storage compartment along the grooved rails.
6. Slide the food holder along the grooved rails in order to lock the blade storage compartment in place.

DESASSEMBLY


6. Slide the food holder along the grooved rails in order to lock the blade storage compartment in place.

CLEANING


Dishwasher safe.

SPIRALIZING IDEAS

Create slices or half-slices with the slicing blade by making one or two lengthwise cuts in the fruit or vegetables:



Create shorter spirals with the fine or medium spiral blades by making one or two lengthwise cuts in the fruit or vegetable:



PRINTED IN CHINA FOR : ATLANTIC PROMOTIONS INC.
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
CUSTOMER SERVICE : 1-800-361-6232 / N°TEL. AREA : (514) 871-1095

WARNING SHARP BLADES
Be careful when using and washing this item to avoid injury.


Starfrit

PROSPIRALIZER



MODE D'EMPLOI

COUPE-SPIRALES REPLIABLE



- Crée des tranches et des nouilles santé pour agrémenter les salades, les soupes, les sautés, les pâtes, les desserts...
- 3 lames interchangeables pour un usage multiple
- Lames ultra tranchantes
- Pieds ventouses pour une stabilité accrue
- Support à aliments avec poignée poussoir pour maintenir l'aliment en place lors de la coupe
- Rangement sécuritaire des lames dans leurs compartiment
- Toutes les pièces se détachent pour le nettoyage

ASSEMBLAGE

1. Retirer la poignée inférieure en la glissant vers la gauche.
2. Retirer le compartiment de rangement des lames en le faisant glisser vers la gauche.
3. Basculer vers le haut le porte-lame.
4. Insérer la lame désirée dans le porte-lame. Pour ce faire, insérer vos doigts dans la cavité et tirer vers vous.
5. Enlever la poignée supérieure ainsi que le support à aliment de la base du coupe-spirales en tirant doucement vers soi.
6. Assembler la poignée supérieure au support à aliments puis à la poignée inférieure.
7. Installer le tout sur le rail de guidage et verrouiller l'ensemble à l'aide du loquet vert situé à l'extérieur du support à aliments.

ASSEMBLAGE

6. Assembler la poignée supérieure au support à aliments puis à la poignée inférieure.
7. Installer le tout sur le rail de guidage et verrouiller l'ensemble à l'aide du loquet vert situé à l'extérieur du support à aliments.

UTILISATION

1. Appuyer fermement, à l'aide de vos deux mains, sur le coupe-spirales afin que les pieds ventouses se trouvent à la base de l'appareil s'agrippent bien à la surface de travail.
2. Couper le bout de l'aliment et insérer le côté plat dans le support à aliments. Pousser fermement afin qu'il reste bien en place. Toujours placer l'aliment au centre du support à aliments de sorte qu'il soit centré avec la lame pendant la coupe. Si l'aliment est plus large que la lame, il est recommandé de le couper en plus petit morceau afin qu'il soit de la même largeur que le support à aliments.
3. D'une main, pousser la poignée inférieure vers la lame tout en tournant la poignée supérieure dans le sens horaire avec l'autre main.

DÉSASSEMBLAGE

1. Basculer le porte-lame vers le bas.
2. Déverrouiller le support à aliments à l'aide du loquet vert et glisser pour retirer.
3. Tirer pour détacher la poignée supérieure du support à aliments et séparer le support à aliments de la poignée inférieure.
4. Remettre dans les cavités la poignée supérieure à la base du coupe-spirales ainsi que le support à aliments.
5. Retirer la poignée inférieure en glissant vers la gauche et remettre le compartiment de rangement des lames en le glissant vers la droite.
6. Remettre de la même façon la poignée inférieure.

DÉSASSEMBLAGE


6. Remettre de la même façon la poignée inférieure.

NETTOYAGE


Va au lave-vaisselle.

IDÉES D'USAGE

Créer des tranches ou demi-tranches avec la lame à trancher en faisant une ou deux incisions dans le fruit ou le légume sur la longueur :



Créer des spirales plus courtes avec la lame à spirales fines ou moyennes en faisant une ou deux incisions dans le fruit ou le légume sur la longueur :



IMPRIMÉ EN CHINE POUR : LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL : (514) 871-1095

ATTENTION LAMES TRANCHANTES
Utiliser avec soin lors de l'utilisation et du nettoyage afin d'éviter les blessures.