



Little Beaver

Can opener / Ouvre-boîte

HOW TO USE / MODE D'UTILISATION



1. Place the can on a flat surface. Open the handles of the can opener and place it on the rim of the can. Close the handles.

Placez la boîte de conserve sur une surface plane. Ecartez les branches de l'ouvre-boîte et déposez celui-ci sur le rebord de la boîte de conserve. Refermez les branches.



2. Hold the handles with one hand and turn the crank clockwise with the other hand until the lid comes off.

En tenant les branches d'une main, tournez la manivelle de l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle se détache.



3. Keep the handles together, and lift the lid off. Simply separate the handles to release the lid.

En maintenant les branches fermées, soulevez le couvercle. Il suffit d'écartier les branches pour dégager le couvercle