

Starfrit

BALANCE DE CUISINE DIGITALE



MODE D'EMPLOI


SPÉCIFICATIONS

- Plateforme de pesée en plastique
- Mesure aussi les volumes du lait et de l'eau
- Conversion des unités de mesure
 - Poids : grammes, livres et onces
 - Volume : millilitres et onces
- Conversion automatique mesure métrique / impériale
- Fonctions remise à zéro et tare
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Arrêt automatique après deux minutes ou arrêt manuel
- Capacité : 11 lb / 5 kg
- Précision : 1 g / 0,1 oz

PILE

- Nécessite une pile 3V au lithium (incluse).
- Retirer la pellicule isolante avant l'utilisation.

REEMPLACER LA PILE

- 
- Ouvrir le compartiment à pile situé sous la balance.
 - Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu, tel qu'illustré sur l'image ci-jointe.
 - Installer la nouvelle pile en déposant un côté de celle-ci sous le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse bouger.
 - Refermer le couvercle du compartiment à pile.


ÉCRAN ACL



BOUTONS




CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE




Appuyer sur le bouton **UNIT** pour changer de mode de pesée ou d'unités.

MODE DE PESÉE DU POIDS




MODE DE PESÉE DU VOLUME




FONCTIONS REMISE À ZÉRO ET TARE

Les fonctions remise à zéro et tare vous permettent de peser de manière consécutive et ce, sans avoir à retirer l'article qui se trouve déjà sur la plateforme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même. Appuyer sur le bouton **ZER0** pour utiliser ces fonctions.




FONCTIONS REMISE À ZÉRO ET TARE

Quand le poids de l'item pesé est inférieur à 200 g (7 oz), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton **ZER0**. L'icône « o » apparaîtra à gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est activée. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 200 g (7 oz) ou moins.



MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE ET MANUELLE



La balance s'éteindra automatiquement s'il y a aucune opération ou chargement de poids pendant deux minutes.

Pour maximiser la durée de vie des piles, il est recommandé d'éteindre manuellement la balance. Appuyez sur le bouton **ZER0** pendant 3 secondes et la balance s'éteindra.

INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE

1. **Pile faible**

La pile est faible, veuillez la remplacer.

2. **Surcharge**

La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plateforme. La capacité maximale de cette balance est de 11 lb / 5 kg.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide.
2. Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide.
3. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout, NE PAS immerger la balance dans l'eau.
4. Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec du gras, des épices, du vinaigre et des aliments aromatisés et/ou colorés. Éviter tout contact avec du jus d'agrumes.
5. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs sur la balance.
6. NE PAS utiliser à des fins commerciales.

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

www.Starfrit.com

www.facebook.com/starfrit