

Starfrit

BALANCE DE HAUTE PRÉCISION




MODE D'EMPLOI

SPÉCIFICATIONS

- Capteur de mesure à très haute précision
 - Plateforme de pesée en acier inoxydable
 - Les unités de mesure comprennent : grammes (g), onces (oz), carats (ct), grains (gn), onces Troy (ozt), Tael (tl) et Pennyweight (dwt)
 - Fonction tare
 - Indicateurs de piles faibles et de surcharge
 - Arrêt automatique après trois minutes ou arrêt manuel
 - Capacité : 200 g / 7 oz
 - Précision : 0,01 g / 0,001 oz
 - Dimensions de la plateforme : 6 mm x 64,6 mm / 3" x 2,5"
 - Dimensions de l'écran ACL bleu : 23,8 mm x 11 mm / 0,9" x 0,4"
-

PILES




- Nécessite 2 piles AAA (incluses).
- Retirer la pellicule isolante avant l'utilisation.

REEMPLACER LES PILES

- Ouvrir le compartiment à piles situé sous la balance.
 - Retirer les piles usagées et remplacez-les par de nouvelles. Assurez-vous de bien respecter la polarité.
 - Refermer le couvercle du compartiment à piles.
-


ÉCRAN ACL





BOUTONS





MODE DE PESÉE



- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton  pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ». Peser sur le bouton  pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée. Assurez-vous de placer l'article au centre de la balance. L'écran ACL indiquera le poids de l'objet en question.


CONVERSION DES UNITÉS




- Appuyer sur le bouton  pour changer de mode de pesée.


FONCTION TARE

La fonction tare vous permet de peser de manière consécutive, et ce, sans avoir à retirer l'article qui se trouve déjà sur la plateforme. Placer la première


charge au centre de la balance. Appuyer sur le bouton  pour réinitialiser l'écran ACL à "0.00". Ajouter maintenant la prochaine charge.

MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE ET MANUELLE






La balance s'éteindra automatique s'il n'y a aucune opération ou chargement de poids pendant trois minutes.

Pour maximiser la durée de vie des piles, il est recommandé d'éteindre manuellement la balance. Appuyer sur le bouton  durant 3 secondes et la balance s'éteindra.

INDICATEURS



1. La piles sont faibles, veuillez les remplacer.



2. La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plateforme. La capacité maximale de cette balance est de 200 g / 7 oz.



3. Déposer la balance sur une surface plane et solide.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide.
- Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide.
- Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout, NE PAS immerger la balance dans l'eau.
- Toutes les pièces de plastiques devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec du gras, des épices, du vinaigre et des aliments aromatisés et/ou colorés. Éviter tout contact avec du jus d'agrumes.
- NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs sur la balance.
- NE PAS utiliser à des fins commerciales.

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

www.Starfrit.com



www.facebook.com/starfrit

