

Conseils d'utilisation et d'entretien

1. Pour avoir une lecture de pesée précise, veuillez :
 - vous peser nu, sans vêtement, ni chaussures
 - vous peser toujours au même moment de la journée
 - évitez de vous peser tout de suite après une activité physique
2. La plate-forme en verre peut être glissante si elle est mouillée.
3. Demeurer debout durant toute la durée du processus.
4. NE PAS frapper, secouer ou échapper la balance.
5. Traiter la balance avec précaution, il s'agit d'un instrument fragile.
6. Nettoyer la balance avec un linge humide. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance.
7. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
8. Garder la balance dans un endroit frais et sec.
9. Toujours maintenir la balance dans une position horizontale.
10. Si la tentative de se peser échoue, vérifier la pile afin qu'elle soit bien installée et toujours fonctionnelle. Au besoin, remplacer la pile.
11. Si un message d'erreur apparaît sur l'écran ou que la balance ne se met pas hors tension pour un long moment, retirer la pile, attendre 3 secondes et réinstaller la. Si le problème persiste, communiquer avec le marchand.
12. NE PAS utiliser à des fins commerciales.



www.facebook.com/starfrit

Starfrit balance

Balance électronique Mode d'emploi

Caractéristiques / Spécifications

- Plate-forme de pesée en verre trempé
- Capacité : 330 lb / 150 kg
- Graduation : 0,2 lb / 100 g
- Mise en marche automatique
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Dimensions de la plate-forme : 28,5 x 28,5 x 2,4 cm
- Dimensions de l'écran : 52 x 24 mm


Pile

Nécessite une pile 3V au lithium (CR2032). Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en dessous de la pile.



Changer la pile

1. Ouvrir le boîtier de la pile situé à l'arrière de la balance.
2. Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu tel qu'illustré sur l'image ci-joint.
3. Installer la nouvelle pile en déposant un côté de celle-ci sur le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse plus bouger.



Mode d'emploi

Étape 1
Déposer la balance sur une surface dure et plane. Éviter les tapis ou les surfaces souples.



Étape 2
Monter doucement sur la balance. À ce moment, la balance sera automatiquement mise en marche. Tenez-vous de manière à ce que votre poids soit réparti uniformément et ce, sans bouger. Maintenir cette position jusqu'à ce que les chiffres affichés sur l'écran prévu à cet effet ne clignotent plus.



Mise hors tension automatique



Lorsque vous descendez de la balance, celle-ci se met automatiquement hors tension. La mise hors tension automatique se produit également lorsque le poids affiché sur l'écran prévu à cet effet est stable durant approximativement 8 secondes.

Convertir les unités de mesure

La balance offre le système de mesure métrique (kg) et impérial (lb). Vous pouvez choisir l'unité de mesure qui vous convient comme suit :



Pour changer l'unité de mesure, veuillez peser sur le bouton à l'arrière de la balance lorsque celle-ci est allumée.

Indication de surcharge



La capacité maximale est de 330 lb / 150 kg. La balance est surchargée. Veuillez descendre pour ne pas l'endommager.

Indication de pile faible



La pile est faible. Veuillez la remplacer.

Erreur de lecture



Si l'écran affiche « E » lorsque vous descendez de la balance, cela signifie qu'il y a eu une erreur lors de la lecture de votre poids. Veuillez recommencer.

PRINTED IN CHINA FOR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.
LONGUEUIL (QUEBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095

Advise for use & care

1. To get an accurate weighing reading, please:
 - always weight yourself naked, no clothes, no shoes.
 - always weight yourself at the same time of the day.
 - avoid weighing yourself after a physical activity.
2. The glass platform will be slippery if it is wet.
3. Keep standing still during the course of weighing.
4. DO NOT strike, shock or drop the scale.
5. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
6. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale.
7. DO NOT use chemical or abrasive cleaning agents.
8. Keep the scale in a cool place with dry air.
9. Always keep your scale in a horizontal position.
10. If the scale does not turn on, check whether battery is installed or battery power is low. Replace battery.
11. If there is an error message on the display or if the scale does not turn off, remove the battery for about 3 seconds, then install it again. If you cannot resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
12. Not for commercial use.



www.facebook.com/starfrit

Starfrit balance

Electronic Scale Instructions for use

Features / Specifications

- Tempered glass weighing platform
- Capacity: 150 kg / 330 lb
- Graduation: 100 g / 0.2 lb
- Auto on
- Low battery and overload indicators
- Platform dimensions: 28.5 x 28.5 x 2.4 cm
- Screen dimensions: 52 x 24 mm


Battery

Requires one 3V lithium battery (CR2032). Please remove the isolation sheet from the battery contact before first use.



To replace battery

1. Open battery case cover on the back of scale.
2. Take out the used battery with the help of a sharp object, as shown in picture.
3. Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery compartment and then pressing down the other side.



Operation

Step 1
Put the scale on a hard and flat surface. Avoid carpet or soft surfaces.



Step 2
Gently step on the scale, then the scale will automatically turn on. Stand evenly on the scale without moving and wait until your weight shown on display is stable and locked.



Automatic shut off



When you step off the scale, it will automatically shut off. Auto shut-off occurs if display shows the same weight reading for approximately 8 seconds.

To convert weight unit

Scale has an automatic conversion feature which allows you to weigh units in metric (kg) and imperial (lb). You can convert weight unit as follow:



Behind scale, you will find the unit conversion button. Press this button when scale is power on to convert weight unit.

Overload indication



Maximum weight capacity is 150 kg / 330 lb. Scale overload. Please step off to avoid damage.

Low battery indication



Battery power is low. Please install new battery.

Re-test



Display " E " when you step off the scale, means there was an error in the weigh reading. Please re-test.

PRINTED IN CHINA FOR: ATLANTIC PROMOTIONS INC.
LONGUEUIL (QUEBEC) J4G 1V6
CUSTOMER SERVICE: 1-800-361-6232 / MTL AREA: (514) 871-1095