


SPÉCIFICATIONS


- Capacité: 11 lb / 5 kg
- Précision: 0.1 oz / 1 g
- Plate-forme de pesée en verre, facile à nettoyer
- Écran à affichage DEL
- Conversion des unités de mesure (système métrique et impérial)
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Fonctions remise à zéro et tare
- S'éteint automatiquement

ÉCRAN À AFFICHAGE DEL



TARE : Fonction tare OZ : Onces
 - : Valeur négative g : Grammes
 lb : Livres

PILES



Requiert deux piles AAA (incluses).


Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en dessous des piles (si présent).

REMPLEZ LES PILES

1. Ouvrir le boîtier des piles situé à l'arrière de la balance.
2. Retirer les piles usagées.
3. Installer les nouvelles piles en déposant un côté de celles-ci sur le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse bouger. Faire attention à la polarité et s'assurer d'insérer les piles dans la bonne direction.


1

MESURER VOS ALIMENTS



1. S'assurer que la balance est sur une surface plane et solide avant de débiter.
2. Si vous utiliser un bol, placez-le sur la balance avant de la mettre en fonction.
3. Appuyer sur « ZERO » pour débiter la mesure du poids.
4. Attendre que l'écran se stabilise et qu'il indique « 0 g ».
5. Maintenant vous pouvez placer les aliments sur la balance ou dans le bol.


CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE



La balance offre le système de mesure métrique (g) et le système de mesure impérial (lb), il vous est donc possible de choisir l'unité de mesure qui vous convient.

Appuyez sur le bouton à l'arrière de la balance (tel qu'illustré) afin de choisir entre les deux systèmes (métrique ou impérial).

INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE



1. **Pile faible**
La pile est faible, veuillez la remplacer.
2. **Surcharge**
La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plateforme.
La capacité maximale de cette balance est de 11 lb / 5 k g.

STARFRIT


BALANCE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE



Mode d'emploi

FONCTIONS TARE ET REMISE À ZÉRO

Les fonctions tare et remise à zéro vous permettent de peser de façon consécutive et ce, sans avoir à enlever l'item ou l'aliment qui se trouve déjà sur la plateforme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même. Appuyer sur pour utiliser ces fonctions.




Fonction remise à zéro

Quand le poids de l'item pesé est ≤ 4% à la capacité maximale de la balance (200 g et moins), l'écran DEL indiquera "0 g" chaque fois que vous appuyez sur indiquant que la fonction remise à zéro est active. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 200 g ou moins.

Fonction tare


Quand le poids de l'item pesé est ≥ 4% à la capacité maximale de la balance (plus de 200 g), l'écran DEL indiquera "0 g" chaque fois que vous appuyez sur . L'icône "Tare" apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est active. La capacité maximale de la balance sera alors réduite du poids de la valeur du poids total pesé.

Sous cette dernière condition, si vous appuyez sur , vous allez voir la somme de tous les poids enregistrés.




3

MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE



La mise hors tensions automatique survient lorsque l'écran affiche "0" ou si elle affiche le même poids pendant une minute.

MISE HORS TENSION MANUELLE



Afin de maximiser la durée de vie de la pile, appuyez sur pendant 3 secondes après l'utilisation afin de fermer l'appareil.

CONSEIL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Nettoyer la balance avec un linge sec ou humide.
- Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout NE PAS immerger la balance dans l'eau.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs sur la balance.
- Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec le jus d'agrumes.
- Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide.
- Ne pas utiliser à des fins commerciales.



www.facebook.com/starfrit